





# Tester tlaku chladicího systému, 14ks, GEKO

## Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

|                                                                                   |                                  |                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | před použitím si přečtěte manuál |  | noste chrániče uší  |
|  | noste ochranné brýle             |  | noste ochranný oděv |

### Bezpečnostní prohlášení:

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S náradím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s náradím nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

### Práce s náradím

1. Odmontujte víko chladiče. Pokud je chladič ve vysoké teplotě, počkejte na vychladnutí.
2. Zvolte správný testovací adaptér a potom zašroubujte chladič.
3. Přiložte správný zkušební adaptér a potom zašroubujte chladič.
4. Stiskněte ruční čerpadlo k nafouknutí tlaku až na 15-20psi. Upozornění: nepřekračujte hodnotu Max. Tlak manometru.
5. Zkontrolujte manometr. Pokud je ukazatel dolů, musíte zkontrolovat vedení chladiče, opravit nebo vyměnit poškozené části.
6. Po servisní operaci stiskněte uvolňovací tlačítko, aby se uvolnil tlak chladiče, dokud tlakoměr nedosáhne nuly.
7. Před uložením: Připojte zkušební adaptér k rychlospojce ručního tlakového čerpadla a několikrát stlačte ruční tlakové čerpadlo, abyste z testovacího adaptéru zatlačili zbývající vodu.
8. Pneumatický olej spusťte do otvoru na konci ručního čerpadla a namažte píst ruční pumpy.
9. Dejte pozor, abyste tyto nástroje čistili.

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, [www.torriacars.cz](http://www.torriacars.cz), email: [info@torriacars.cz](mailto:info@torriacars.cz),  
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland