





Pneumatický jehlový otloukač

Návod k použití

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. Se zařízením smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci se zařízením nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu. Se zařízením pracujte pouze za účelem, ke kterému je určeno.

Popis dílů a technická data:

1. Jehla
 2. Spoušť
 3. Vstup vzduchu
 4. Regulace tlaku
- Úderů za minutu: 4 000/min
 - Pracovní tlak: 6,3 bar
 - Spotřeba vzduchu: 113 l/min

Bezpečnost práce:

- Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. S náradím nepracujte v blízkosti hořlavin a výbušnin.
- Neproškolené osoby a děti se nesmí k náradí přibližovat.
- Při práci udržujte neustále pozornost. Nepřepínejte se a dopřávejte si pravidelný odpočinek.
- Vhodně se oblékejte. Noste ochranné brýle, rukavice, helmu, obuv, ochranu uší a nosu. Nenoste volné oblečení a šperky.
- Před připojením vzduchu mějte náradí vždy vypnuté. Vyhněte se nechtěnému zapnutí.
- Vyhněte se dotyku těla s uzemněným povrchem jako je potrubí, radiátor nebo chladnička.
- Při práci se vyhněte kontaktu náradí se skrytým vedením ve zdi.

Práce s náradím:

- Pro pevné ukotvení obrobku použijte svorky.
- Na náradí netlačte. Používejte jej pouze za jeho účelem.
- Náradí nepoužívejte, pokud je vadný spínač. Jakékoliv poškození musí být před prací opraveno.
- Před nastavením nebo opravou náradí jej odpojte od napájení a přívodu vzduchu.
- Náradí ukládejte na suchá místa bez přístupu světla a mimo dosah dětí.
- Náradí udržujte čisté a v dobrém stavu.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.
- Nepřipojujte do zdroje vzduchu, který překračuje 200 psi. Přetlak může způsobit poškození náradí. Před použitím zdroje vzduchu si ověřte na štítku, že je shodný s parametry náradí.
- Nepoužívejte kyslík, oxid uhličitý, stlačitelné plyny nebo jakékoliv jiný plyn v láhvi.

Čištění a servis:

Před každým použitím zkontrolujte stav náradí. Prověřte pevnost spojů a pohyblivé části. Před použitím vždy zkontrolujte hladinu oleje pro mazání zdroje vzduchu. Pravidelně se zbavujte vlhkosti ve filtru.



EU Prohlášení o shodě

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz, IČ:
28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland
prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení,
splňuje příslušná ustanovení předpisů Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení
svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

G03145

Pneumatický jehlový otloukač

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:
EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-4:2010

a harmonizačními předpisy:
2006/42/EC

a je v souladu s CE certifikátem:
CE A120119/ZYH064

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je
dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland
09.12.2016

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce
(podpis, jméno, funkce):
Grzegorz Kowalczyk, Jednatel


mgr Grzegorz Kowalczyk
Authorized person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz, IČ:
28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland