

Podstavec pod auto, 6000kg, 2ks, GEKO

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím.

Bezpečnostní prohlášení:

1. Prostudujte si před prací manuál.
2. Nepřekračujte kapacitu podpěry.
3. Používejte na rovné ploše.
4. Váhu umístěte na střed.
5. Na jednom vozidle použijte pouze stejné podpěry.
6. Při práci používejte ochranné pomůcky včetně bot, rukavic, helmy, brýlí a oděvu spadající pod normu ANSI.
7. Nepoužívejte v letectví.
8. Vozidlo zvedejte pouze na místech, které stanovuje výrobce vozidla.
9. Před každým použitím zvedák zkontrolujte a opravte případně vadné součástky.
10. Při vadném produktu jej nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce.
11. Udržujte čistou pracovní oblast a dobře osvětlenou.
12. Udržujte děti mimo nářadí.
13. Uschovávejte v suchém prostředí.
14. Použijte pouze tak, jak je určeno.
15. Nenoste volné oblečení a šperky.
16. Dávejte při práci pozor na to, co děláte.
17. Nepoužívejte nářadí pod vlivem návykových látek.

Práce s nářadím:

Nikdy nezvedejte oba konce vozidla naráz nebo celou jednu stranu naráz. Používejte pouze jeden pár na každé vozidlo. Nepřekračujte kapacitu. Používat lze pouze originální díly doporučené výrobcem.

1. Nastavte výšku pomocí vytlačení tyče.
2. V požadované pozici zajistěte podpěru. Abyste si byli jisti, na podpěru zatlačte rukou. Před uložením nákladu se ujistěte, že je zvedák zajištěn.
3. Pečlivě podpěru umístěte na požadované místo.
4. Pomalu snižte vozidlo tak, aby dosedlo na sedlo podpěry.
5. Před zahájením práce na vozidle zkontrolujte, že je bezpečně umístěno. Použijte bloky na kola, abyste předešli nechtěnému pohybu vozidla.
6. Po skončení práce zvedněte vozidlo pomocí heveru a pomalu podpěru snižte do nejnižší pozice a následně ji pomalu vytáhněte z pod vozidla.

Servis:

Pravidelně kontrolujte podpěry. Ujistěte se, že se všechny součásti co se mají pohybovat pohybují volně. Na žádné místo neaplikujte olej. Pokud se objeví rez, otřete dané prostory a naneste na ně vhodnou barvu. Podpěry ukládejte v suché, a čistém prostředí.

EU Prohlášení o shodě

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz,
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Geko G02161

Podstavec pod auto 6 t
bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:
2006/42/EC

a harmonizačními předpisy:
EN ISO 12100:2010

a je v souladu s CE certifikátem:
EC.1282.1Q140417.YTHQX41

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.
Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland
9.9.2016
Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce

(podpis, jméno, funkce):

Grzegorz Kowalczyk

Jednatel



mgr Grzegorz Kowalczyk

Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz,
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland