

Cómo elegir las barras transversales SIXTOL

Las barras de techo son un elemento clave para transportar equipamiento deportivo u otra carga en el techo del vehículo. En general existen dos tipos de barras - las que se montan sobre raíles longitudinales, o directamente sobre el techo. Una instalación correcta es el paso básico para fijar con éxito un cofre de techo, un portabicicletas o un portaesquí y snowboards.

Las barras transversales SIXTOL tienen una longitud universal y pueden ajustarse a las necesidades de casi cualquier vehículo. Al elegir las barras adecuadas, lo más importante es el tipo de fijación que se muestra en las siguientes imágenes.

Nuestros modelos:

- SX1016 - para raíles longitudinales elevados
- SX1018 - raíles longitudinales integrados, al ras del techo del vehículo
- SX1019 - para puntos de fijación en el techo, llamados "fix point"

¿Cómo elegir las barras adecuadas para su coche?

Parámetros principales:

- ¿Su vehículo tiene raíles longitudinales preinstalados o puntos de fijación fijos?
- ¿Qué longitud de barras es ideal para usted?



Punto fijo



Sobre raíles



Raíles integrados



**Bajo el borde
de la puerta**

Barras transversales para raíles longitudinales SX1016

- Elección óptima
- Ideales para vehículos con raíles longitudinales incorporados
- Instalación rápida y sencilla
- Compruebe siempre la compatibilidad

Barras transversales para vehículos sin raíles longitudinales, para puntos fijos SX1019

- El montaje se realiza mediante puntos de fijación especiales o a lo largo del borde inferior del techo.
- Elección ideal para vehículos sin raíles longitudinales integrados.

Barras transversales para raíles longitudinales integrados SX1018

- Este tipo de raíles solo está disponible para determinados modelos de vehículos, sobre todo familiares modernos.
- El montaje es muy fácil y rápido.
- Es importante elegir barras para su modelo concreto de automóvil. Las patas de soporte suelen ser más estrechas.