
extol® CRAFT

405441



posi-tion	description	QTY	název	order no./ objednací číslo	on offer / v nabídce
1	Screw	5	Šroub	405441-1	
2	Motor cover	1	Kryt motoru	405441-2	
3	Screw	4	Šroub	405441-3	
4	Brush spring	2	Přítlačná pružina uhlíkového kartáče	405441-4	
5	Brush holder	2	Držák uhlíkového kartáče	405441-5	
6	Brush	2	Uhlíkový kartáč	405441-6	
7	Screw	4	Šroub	405441-7	
8	Spring washer	13	Pružná podložka	405441-8	
9	Washer	9	Podložka	405441-9	
10	Motor housing	1	Krytu motoru	405441-10	
11	Rubber boot	1	Pryžové pouzdro ložiska	405441-11	
12	Wave washer	1	Zvlněná podložka	405441-12	
13	Bearing	1	Ložisko	405441-13	
14	Rotor	1	Rotor	405441-14	
15	Stator	1	Stator	405441-15	
16	Fan baffle	1	Kryt proti prachu	405441-16	
17	Screw	2	Šroub	405441-17	
18	Bearing	1	Ložisko	405441-18	
19	Anti-finger touch plate	1	Krytka	405441-19	
20	Lock washer	2	Podložka	405441-20	
21	Sunk screw	2	Šroub se zápustnou hlavou	405441-21	
22	Circlip	1	Pojistný kroužek	405441-22	
23	Gear lock pin spring	1	Pružina aretace převodového kola	405441-23	
24	Gear lock pin	1	Čep aretace převodového kola	405441-24	
25	Screw	7	Šroub	405441-25	
26	Nut	2	Matice	405441-26	
27	Lower handle	1	Spodní rukojeť	405441-27	
28	Cord clamp	1	Svorka kabelu	405441-28	
29	Cable plug	1	Kabel se zástrčkou	405441-29	
30	Laser switch	1	Spínač laseru	405441-30	
31	Laser switch cap	1	Tlačítko spínače laseru	405441-31	
32	Screw	1	Šroub	405441-32	
33	Cord protector	1	Chránič kabelu	405441-33	
34	Upper handle	1	Vrchní rukojeť	405441-34	
35	Screw	1	Šroub	405441-35	
36	Lower carry handle	1	Spodní část manipulačního držadla	405441-36	
37	Upper carry handle	1	Vrchní část manipulačního držadla	405441-37	
38	Screw	2	Šroub	405441-38	
39	Binding post	1	Svorkovnice	405441-39	
40	Screw	1	Šroub	405441-40	
41	Transformer	1	Transformátor	405441-41	
42	Trigger	1	Spoušť	405441-42	
43	Switch	1	Provozní spínač	405441-43	
44	Capacitor	1	Kondenzátor	405441-44	
45	Depth of cut adjust knob	1	Knoflík nastavení hloubky řezu	405441-45	
46	Knurled thin nut	1	Matice	405441-46	
47	Socket head screw	1	Šroub	405441-47	
48	Nut	1	Matice	405441-48	
49	Fixed guard	1	Kryt řezného kotouče	405441-49	
50	Bearing	1	Ložisko	405441-50	
51	C clip	1	C pojistka	405441-51	
52	Gear	1	Převodové kolo	405441-52	

53	Trig washer	1	Podložka	405441-53	
54	Key	1	Klínek	405441-54	
55	Spindle	1	Vřeteno	405441-55	
56	Bearing	1	Ložisko	405441-56	
57	Screw	2	Šroub	405441-57	
58	Lock bearing washer	2	Zámek ložiskové kroužky	405441-58	
59	Gear case cover	1	Kryt převodové skříně	405441-59	
60	Screw	2	Šroub	405441-60	
61	Blade flange inner	1	Vnitřní příruba řezného kotouče	405441-61	
62	Blade	1	Řezný kotouč	405441-62	
63	Blade flange outer	1	Vnější příruba řezného kotouče	405441-63	
64	Blade bolt	1	Šroub příruby řezného kotouče	405441-64	
65	Rivet	5	Nýt	405441-65	
66	Cast centre	1	Držák pohyblivého krytu	405441-66	
67	Torsion spring	1	Pružina	405441-67	
68	Screw	1	Šroub	405441-68	
69	Screw	1	Šroub	405441-69	
70	Washer	1	Podložka	405441-70	
71	Plate guarding(small)	1	Pojistná podložka (malá)	405441-71	
72	Plate guarding(big)	1	Pojistná podložka (velká)	405441-72	
73	Spring washer	17	Pružná podložka	405441-73	
74	Screw	2	Šroub	405441-74	
75	Moving guard plate	1	Cover	405441-75	
76	Moving guard	1	Pohyblivý kryt řezného kotouče	405441-76	
77	Shoulder Screw	1	Šroub	405441-77	
78	Linkage	1	Spojnice	405441-78	
79	Shoulder Screw	1	Šroub	405441-79	
80	Screw	1	Šroub	405441-80	
81	Wave washer	1	Zvlněná podložka	405441-81	
82	Bracket	1	Konzola	405441-82	
83	Rubber pole	2	Pryžová ucpávka	405441-83	
84	Spring washer	1	Pružná podložka	405441-84	
85	Socket head screw	1	Šroub	405441-85	
86	Big screw	2	Šroub	405441-86	
87	Trench depth bracket	1	Doraz hloubky řezu	405441-87	
88	Rolled pin	1	Válcovitý čep	405441-88	
89	Pivot shaft	1	Hřídel	405441-89	
90	Bracket cap	1	Krytka konzoly	405441-90	
91	Laser carrier	1	Nosič laseru	405441-91	
92	Washer	5	Podložka	405441-92	
93	Screw	2	Šroub	405441-93	
94	Screw	1	Šroub	405441-94	
95	Laser case	1	Pouzdro laseru	405441-95	
96	Laser	2	Laser	405441-96	
97	Screw	2	Šroub	405441-97	
98	Spring washer	2	Pružná podložka	405441-98	
99	Lock pin	1	Pojistný čep	405441-99	
100	Rolled pin	1	Válcovitý čep	405441-100	
101	Lock pin spring	1	Pružina pojistného kolíku	405441-101	
102	Lock pin cap	1	Krytka pojistného čepu	405441-102	
103	Big torsion spring	1	Pružina	405441-103	
104	Spring sleeve	1	Jádro pružiny	405441-104	
105	Screw	4	Šroub	405441-105	
106	Bearing cover	2	Kryt ložiska	405441-106	
107	Screw	1	Šroub	405441-107	

108	Knob(long)	1	Čep	405441-108	
109	Glide bearing	1	Kluzné ložisko	405441-109	
110	Bearing set	1	Sestava ložiska	405441-110	
111	Slide end cap	1	Koncovka kolejnice	405441-111	
112	Spring washer	2	Pružná podložka	405441-112	
113	Screw	2	Šroub	405441-113	
114	Slide	2	Kolejnice	405441-114	
115	Linear bearing	2	Kluzné ložisko	405441-115	
116	Spring loop	1	Pružná vložka	405441-116	
117	Screw	1	Šroub	405441-117	
118	Bevel lock handle	1	Páka aretace nastavení úkosu	405441-118	
119	Bevel lock bolt	1	Šroub páky aretace	405441-119	
120	Washer	1	Podložka	405441-120	
121	Locknut	1	Pojistná matice	405441-121	
122	Washer	1	Podložka	405441-122	
123	Arm	1	Kloub	405441-123	
124	Nut	2	Matice	405441-124	
125	Socket head screw	1	Šroub	405441-125	
126	Bevel pointer	1	Ukazatel pokosu	405441-126	
127	Screw	1	Šroub	405441-127	
128	Double stud	1	Osa	405441-128	
129	Safety cover	1	Bezpečnostní kryt	405441-129	
130	Sunk screw	2	Šroub se zápustnou hlavou	405441-130	
131	Socket head screw	1	Šroub	405441-131	
132	Hex grub screw	1	Šroub-červ se šestihrannou hlavou	405441-132	
133	Detent Spring	1	Pružina zarážky	405441-133	
134	Detent ball	1	Kulička zarážky	405441-134	
135	Locknut	1	Pojistná matice	405441-135	
136	Washer	1	Podložka	405441-136	
137	Turntable	1	Otočná základna	405441-137	
138	Screw	4	Šroub	405441-138	
139	Cutting insert	1	Řezná podložka	405441-139	
140	Mitre pointer	1	Ukazatel pokosu	405441-140	
141	Screw	1	Šroub	405441-141	
142	Rolled pin	1	Čep	405441-142	
143	Lock boot	1	Botka zámku pokosu	405441-143	
144	Lock bolt	1	Hřídel zámku pokosu	405441-144	
145	Lock handle	1	Madlo zámku pokosu	405441-145	
146	Screw	1	Šroub	405441-146	
147	Turntable bolt	1	Šroub aretace otočné základny	405441-147	
148	Turntable bolt cover	1	Krytka	405441-148	
149	Screw	2	Šroub	405441-149	
150	Detent plate	1	Zarážka	405441-150	
151	Socket head screw	2	Šroub	405441-151	
152	Screw	2	Šroub	405441-152	
153	Safety foot	1	Bezpečnostní nožka	405441-153	
154	Support bar	2	Podpůrná rám	405441-154	
155	Base	1	Základna	405441-155	
156	Rubber foot	4	Pryžové protiskluzové nožky	405441-156	
157	Nameplate rivet	2	Typový štítek nýt	405441-157	
158	Angle scale	1	Stupnice úhlu pokosu	405441-158	
159	Spring washer	2	Pružná podložka	405441-159	
160	Screw	2	Šroub	405441-160	
161	Bolt knurled	1	Šroub	405441-161	
162	Screw	1	Šroub	405441-162	

163	Clamp	1	Podložka	405441-163	
164	Workpiece knob	1	Šroub	405441-164	
165	Knob	2	Knoflík	405441-165	
166	Support arm	1	Příchytné rameno	405441-166	
167	Support pole	1	Podpůrná tyč	405441-167	
168	Socket head screw	4	Šroub	405441-168	
169	Washer	4	Podložka	405441-169	
170	Fence	1	Vodítko	405441-170	
171	Dust bag	1	Prachový sáček	405441-171	
172	Screw	1	Šroub	405441-172	
173	Big washer	2	Podložka	405441-173	
174	Shield lock sheet	1	Pojistka pohyblivého krytu kotouče	405441-174	
175	Washer	2	Podložka	405441-175	
176	Spring washer	2	Pružná podložka	405441-176	
177	Screw	2	Šroub	405441-177	
178	Spring	1	Pružina	405441-178	
179	Shield lock piece	1	Tlačítko pojistky pohyblivého krytu kotc	405441-179	
180	Locknut	1	Pojistná matice	405441-180	