


EXTOL 80110

**Zvedák hydraulický pojazdový / CZ
Zdvihák hydraulický pojazdný / SK
Hidraulikus kerekess emelő / HU**



CE

**Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati utasítás fordítása**

Zvedák hydraulický pojezdový

Dovozce: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika.

Datum vydání: 2. 5. 2011

www.extol.cz

fax: +420 225 277 400, Tel.: +420 222 745 130

I. Technické údaje

Typové označení	80110
Hmotnost	7,3 kg
Nosnost	2 t
Rozsah zdvihu	135-342 mm

II. Charakteristika

Zvedák hydraulický pojezdový 80110 je určen ke zvedání břemen s hmotností do 2 tun. Výrobek není určen pro použití v komerční a industriální sféře.

III. Odkazy na značky a štítek





	Před prvním použitím si přečtěte návod
	Odpovídá požadavkům EU
	Používejte vhodnou ochranu zraku
	Při práci používejte rukavice

IV. Součásti a ovládací prvky

Pozice

1. Sedlo
2. Rameno
3. Madlo
4. Objímka
5. Ruční páka
6. Kolečko pojezdu
7. Bezpečnostní šroub
8. Vypouštěcí šroub
9. Kolík pro zajištění ruční páky
10. Drážka pro uchycení ruční páky



V. Bezpečnostní pokyny pro práci se zvedákem

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Nedodržení veškerých pokynů může vést k vážnému zranění osob.

Tento „Návod k použití“ udržuje v dobrém stavu a ponechávejte jej uložen v výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

- Nezvedejte břemena v blízkosti dalších osob a zvířat.
- Nezatěžujte zvedák více, než je jeho maximální povolená nosnost.
- Zvedák vždy umistujte na pevný rovný podklad.
- Přesvědčte se, že podklad bezpečně zatižen zvedák udrží.
- Pře zahájením práce upozorněte osoby v okolí.
- Přesvědčte se, že je zvedák vhodný pro zamýšlenou práci.
- Nezvedejte pevně zajištěná břemena nebo břemena neznámé hmotnosti.
- Nepoužívejte zvedák bez viditelného označení nosnosti na zvedáku.
- Nepoužívejte zvedák, je-li poškozený nebo opotřebovaný.
- Vždy zajistěte, aby zvedák obsluhovaly fyzicky zdatné, způsobilé a poučené osoby starší 18 let.
- Před zvednutím břemena vždy zkontrolujte, je-li vypouštěcí šroub (Obr.1, pozice 8) pevně uzavřen.

- Před zahájením práce prověrte, zda je pracovní prostor bezpečný a je-li možnost úniku v případě ohrožení.
- Před prací se zvedákem zajistěte, abyste měli nezakloňený výhled na celou pracovní plochu. Pokud to není možné, zajistěte dohled pověřenou osobou.
- Při práci se zvedákem používejte vhodnou pracovní obuv a rukavice.
- Nikdy neregulujte bezpečnostní šrouby (Obr.1, pozice 7).
- Nikdy nevedejte osoby či zvířata.
- Vždy se přesvědčte, že je břemeno na sedle (Obr.1, pozice 1) zvedáku správně uloženo.
- Vždy zajistěte stabilní polohu zvednutého břemena, aby nedošlo ze zranění či věcným škodám.
- Věnujte zvýšenou pozornost, je-li zvedák vysouván do maximální polohy.
- Neprodlužujte ruční páku.
- Nedovolte, aby břemeno způsobovalo rázy a vibrace.
- Nepoužívejte zvedák ke kotvení břemen.
- Vždy dbejte na to, aby zvedák při použití stál kolmo.
- Zvednuté břemeno neponechávejte bez dozoru.
- Nikdy nepracujte pod zvednutým břemensem, které je zvednuté jen zvedákem. Pod zvednutým břemensem se smí pracovat jen tehdy, je-li dostatečně podepřeno a zajištěno proti pádu. Před zvedáním automobilu zařaďte první rychlostní stupeň, zatáhněte ruční brzdu a podložte kola.
- Vždy dbejte na to, aby se o zvednutý předmět nikdo neopíral.

VII. Použití

ZVEDÁNÍ BŘEMENA

- Zvedák vhodně umístěte kolmo pod břemeno tak, aby zvednuté nezajistěné břemeno bylo vyvážené.
- Břemeno zvedněte dle potřeby pohybem ruční páky nahoru a dolů.
- Zvednuté břemeno pak rádně zajistěte.

SPUŠTĚNÍ BŘEMENA

- Pomalu povolujte vypouštěcí šroub (Obr.1, pozice 8) a zvedací rameno zvedáku nechte pozvolna klesat (Obr.1, pozice 2). Dbejte při tom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění.
- Po spuštění ramena zvedáku vypouštěcí šroub rádně utáhněte.

VIII. Čištění a údržba

Zvedák udržujte čistý a dbejte na promazání jeho vnějších pohyblivých částí. Pokud zvedák nepracuje správně, pokuste se příčinu odstranit dle následující tabulky.

Problém	Možná příčina	Náprava
Zvedák nezvedá břemeno	Nedostatečné množství oleje v hydraulickém prostoru	Doplňte olej
	Zavzdrušněné hydraulické zařízení	Odvzdušněte hydraulické zařízení
	Možnost nedovírání ventilů	Několikrát zvedněte rameno přístroje bez zatížení a pak jej spusťte
	Nedotažený vypouštěcí šroub	Uvolňovací šroub utáhněte
Rameno zvedáku klesá pod zatížením	Možnost nedovírání ventilů	Několikrát zvedněte rameno přístroje bez zatížení a pak jej spusťte
	Nedotažený vypouštěcí šroub	Uvolňovací šroub utáhněte
Zvedák nezvedá břemeno do max. výšky	Nedostatečné množství oleje v hydraulickém prostoru	Doplňte olej
	Zavzdrušněné hydraulické zařízení	Odvzdušněte hydraulické zařízení
Při zvedání pruží ruční páka	Nedostatečné množství oleje v hydraulickém prostoru	Doplňte olej
	Zavzdrušněné hydraulické zařízení	Odvzdušněte hydraulické zařízení
Rameno zvedáku neklesne na minimum	Zavzdrušněné hydraulické zařízení	Odvzdušněte hydraulické zařízení
	Poškozená pružina	Pružinu vyměňte
	Nedostatečně promazané pohyblivé části	Pohyblivé části zvedáku promažte
Vytéká olej zpod uvolňovacího šroubu	V hydraulickém prostoru je příliš oleje	Přebytečný olej vypustěte
	Nedotažený vypouštěcí šroub	Šroub rádně dotáhněte

Pokud se Vám potíže nepodaří odstranit, obratěte se na autorizovaný servis značky Extol (nejbližší servisní místa najeznete na www.extol.cz).

ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO PROSTORU

Vzduchové bublinky v hydraulickém prostoru mohou být příčinou snížené účinnosti zvedáku.

Povolte odvzdušňovací šroub a několikanásobným prudkým pohybem ruční páky vytlačte vzduchové bublinky z hydraulického prostoru. Poté odvzdušňovací šroub rádně utáhněte.

DOPLNĚNÍ OLEJE

Pro optimální činnost zvedáku je důležité, aby hladina oleje sahala po spodní okraj vypouštěcího otvoru. V případě potřeby olej doplňte dle následujícího postupu.

- Rameno zvedáku a ruční páku spusťte dolů.
- Zvedák zvedněte do svislé polohy a odšroubujte vypouštěcí šroub.

- Do hydraulického prostoru nalijte hydraulický olej viskozitní třídy SAE 10 po dolní okraj otvoru.

- Z hydraulického prostoru vytlačte vzduchové bublinky prudkým pohybem ruční páky.
- Vypouštěcí šroub našroubujte zpět a rádně jej utáhněte.
- Zvedák položte do vodorovné polohy.

PROMAZÁVÁNÍ

Pravidelně promazávejte spoje pohyblivých částí zvedáku motorovým olejem.

VI. Příprava k práci

- Ruční páku (Obr.1, pozice 5) vložte do objímky (Obr.1, pozice 4) a pootočte jí tak, aby kolík (Obr.1, pozice 9) byl v zařízení v drážce (Obr.1, pozice 10).
- Na postranní matice zvedáku nasadte madlo (Obr.1, pozice 3).
- Před započetím práce povolte vypouštěcí šroub (Obr.1, pozice 8), aby do hydraulického prostoru mohl vniknout vzduch, jinak zvedák nebude fungovat. Před použitím zvedáku šroub rádně utáhněte.

IX. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vám zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výroby požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupě.
4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špínky a zabalené nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
6. Servis dále nenese odpovědnost za zasláne příslušenství, které není součástí základního vybavení výroby. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výroby.
7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáží nebo technologií zpracování.
8. Tato záruka není na újmu zákonného práv, ale je dodatkem k nim.
9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Extol.

10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:

- a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výroby nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výroby nebo k nadmernému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výroby) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoli falšování záručního listu nebo dokladu o koupě.
- 12) Výrobce neodpovídá za vady výroby způsobené běžným opotřebením nebo použitím výroby k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 13) 1) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. lakování atd.)
- 14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupě věci vztahují podle zvláštních právních předpisů

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.cz nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,

že následně označené zařízení na základě své koncepcie a konstrukce, stejně jako na trhu uvedené provedení, odpovídá příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie.

Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Zvedák hydraulický pojezdový 80110

byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami:

EN 1494; EN 292, DIN 76024

a následujícími předpisy:

2006/42 EC

ve Zlíně 2. 5. 2011

Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.

Zdvihák hydraulický pojazdný

Dovozca: Madal Bal a.s., P.O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika

Dátum vydania: 2.5. 2011

www.extol.sk

Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70

I. Technické údaje

Typové číslo	80110
Hmotnosť	7,3 kg
Nosnosť	2 t
Rozsah zdvihu	135 – 342 mm

II. Charakteristika

Zdvihák hydraulický pojazdný 80110 je určený na zdvíhanie bremien s hmotnosťou do 2 ton.

Výrobok nie je určený na použitie v komerčnej a industriálnej sfére.

III. Odkazy na značky a štítek




	Pred prvým použitím si prečítajte návod
	Zodpovedá požiadavkám EÚ
	Používajte vhodnú ochranu zraku
	Pri práci používajte rukavice

IV. Súčasti a ovládacie prvky

Pozícia

1. Sedlo
2. Rameno
3. Držadlo
4. Objímka
5. Ručná páka
6. Koliesko na pohyb
7. Bezpečnostná skrutka
8. Vypúšťacia skrutka
9. Kolík na zaistenie ručnej páky
10. Drážka na prichytenie ručnej páky




V. Bezpečnostné pokyny pre prácu so zdvihákom

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie. Nedodržanie všetkých pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.

Tento „Návod na použitie“ udržujte v dobrom stave a ponechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opäťtove zoznať. Pokiaľ výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.

- Nezdvíhajte bremená v blízkosti ďalších osôb a zvierat.
- Nezaťažujte zdvihák viac, než je jeho maximálna povolená nosnosť.
- Zdvihák vždy umiestňujte na pevný rovný podklad. Presvedčte sa, že podklad bezpečne zaťažený zdvihák udrží.
- Pre začiatím práce upozornite osoby v okolí.
- Presvedčte sa, že je zdvihák vhodný na zamýšlanú prácu.
- Nezdvíhajte pevne zaistené bremená alebo bremená neznámej hmotnosti.
- Nepoužívajte zdvihák bez viditeľného označenia nosnosti na zdviháku.
- Nepoužívajte zdvihák, ak je poškodený alebo opotrebovaný.
- Vždy zaistite, aby zdvihák obsluhovali fyzicky zdatné, spôsobilé a poučené osoby staršie ako 18 rokov.



- Pred zdvihnutím bremena vždy skontrolujte, či je vypúšťacia skrutka (Obr. 1, pozícia 8) pevne uzavorená.
- Pred začatím práce preverte, či je pracovný priestor bezpečný a či je možnosť úniku v prípade ohrozenia.
- Pred prácou so zdvihákom zaistite, aby ste mali nezaclonený výhľad na celú pracovnú plochu. Pokial' to nie je možné, zaistite dohľad poverenou osobou.
- Pri práci so zdvihákom používajte vhodnú pracovnú obuv a rukavice.
- Nikdy neregulujte bezpečnostnú skrutku (Obr. 1, pozícia 7).
- Nikdy nezdvihajte osoby či zvieratá.
- Vždy sa presvedčte, že je bremeno na sedle (Obr. 1, pozícia 1) zdviháka správne uložené.
- Vždy zaistite stabilnú polohu zdvihnutého bremena, aby nedošlo k zraneniu či vecným škodám.
- Venujte zvýšenú pozornosť, či je zdvihák vysúvaný do maximálnej polohy.
- Nepredlžujte ručnú páku.
- Nedovoľte, aby bremeno spôsobovalo rázy a vibrácie.
- Nepoužívajte zdvihák na ukotvenie bremien.
- Vždy dbajte na to, aby zdvihák pri použití stál kolmo.
- Zdvihnuté bremeno neponechávajte bez dozoru.
- Nikdy nepracujte pod zdvihnutým bremenom, ktoré je zdvihnuté len zdvihákom. Pod zdvihnutým bremenom sa smie pracovať len vtedy, ak je dostačne podoprené a zaistené proti pádu. Pred zdvíhaním automobilu zaraďte prvý rýchlosný stupeň, zatiahnite ručnú brzdu a podložte kolesá.
- Vždy dbajte na to, aby sa o zdvihnutý predmet nikto neopiera.

VII. Použitie

ZDVÍHANIE BREMENA

- Zdvihák vhodne umiestnite kolmo pod bremeno tak, aby zdvihnuté nezaistené bremeno bolo využívané.
- Bremeno zdvihnite podľa potreby pohybom ručnej páky hore a dole.
- Zdvihnuté bremeno potom riadne zaistite.

SPUSTENIE BREMENA

- Pomaly povoľujte vypúšťaciu skrutku (Obr. 1, pozícia 8) a zdvihacie rameno zdviháka nechajte pozvoľna klesať (Obr. 1, pozícia 2). Dbajte pri tom na zvyšenú opatrosť, aby nedošlo k zraneniu.
- Po spustení ramena zdviháka vypúšťaciu skrutku riadne dotiahnite.

VIII. Čistenie a údržba

Zdvihák udržuje čistý a dbajte na premazanie jeho vonkajších pohyblivých častí. Pokial' zdvihák nepracuje správne, pokúste sa príčinu odstrániť podľa nasledujúcej tabuľky.

Problém	Možná príčina	Náprava
Zdvihák nezdviha bremeno	Nedostatočné množstvo oleja v hydraulickom priestore	Doplňte olej
	Zavzdušnené hydraulické zariadenie	Odvzdušnite hydraulické zariadenie
	Možnosť nedovierania ventilov	Niekoľkokrát zdvihnite rameno prístroja bez zaťaženia a potom ho spusťte
Nedotiahnutá vypúšťacia skrutka	Nedotiahnutá vypúšťacia skrutka	Uvolňovaciu skrutku dotiahnite
	Možnosť nedovierania ventilov	Niekoľkokrát zdvihnite rameno prístroja bez zaťaženia a potom ho spusťte
Rameno zdviháka klesá pod zatiahnutím	Nedotiahnutá vypúšťacia skrutka	Uvolňovaciu skrutku dotiahnite
	Zdvihák nezdviha bremeno do max. výšky	Nedostatočné množstvo oleja v hydraulickom priestore
Pri zdvíhaní peruje ručná páka	Zavzdušnené hydraulické zariadenie	Odvzdušnite hydraulické zariadenie
	Nedostatočné množstvo oleja v hydraulickom priestore	Doplňte olej
Rameno zdviháka neklesne na minimum	Zavzdušnené hydraulické zariadenie	Odvzdušnite hydraulické zariadenie
	Poškodená pružina	Pružinu vymenite
	Nedostatočne premazané pohyblivé časti	Pohyblivé časti zdviháka premažte
Vyteká olej spod uvolňovacej skrutky	V hydraulickom priestore je príliš veľa oleja	Prebytočný olej vypustite
	Nedotiahnutá vypúšťacia skrutka	Skrutku riadne dotiahnite

Pokial' sa vám ťažkosť nepodarí odstrániť, obráťte sa na autorizovaný servis značky Extol (najbližšie servisné miesta nájdete na www.extol.sk).

ODVZDUŠENIE HYDRAULICKÉHO PRIESTORU

Vzduchové bublinky v hydraulickom priestore môžu byť príčinou zníženej účinnosti zdviháka. Povoľte odvzdušňovaciu skrutku a niekoľkonásobným prudkým pohybom ručnej páky vytlačte vzduchové bublinky z hydraulického priestoru. Potom odvzdušňovaciu skrutku riadne dotiahnite.

DOPLNENIE OLEJA

Pre optimálnu činnosť zdviháka je dôležité, aby hladina oleja siahala po spodnej okraj vypúšťacieho otvoru. V prípade potreby olej doplňte podľa nasledujúceho postupu.

- Rameno zdviháka a ručnú páku spusťte dole.
- Zdvihák zdvihnite do zvislej polohy a odskrutkujte vypúšťiacu skrutku.
- Do hydraulického priestoru nalejte hydraulický olej viskozitnej triedy SAE 10 po dolný okraj otvoru.
- Z hydraulického priestoru vytlačte vzduchové bublinky prudkým pohybom ručnej páky.
- Vypúšťiacu skrutku naskrutkujte späť a riadne ju dotiahnite.
- Zdvihák položte do vodorovnej polohy.

PREMAZÁVANIE

Pravidelne premazávajte spoje pohyblivých častí zdviháka motorovým olejom.

VI. Príprava na prácu

- Ručnú páku (Obr. 1, pozícia 5) vložte do objímky (Obr. 1, pozícia 4) a pootočte ju tak, aby kolík (Obr. 1, pozícia 9) bol zastrčený v drážke (Obr. 1, pozícia 10).
- Na postranné matice zdviháka nasadte držadlo (Obr. 1, pozícia 3).
- Pred začatím práce povoľte vypúšťiaciu skrutku (Obr. 1, pozícia 8), aby do hydraulického priestoru mohol vniknúť vzduch, inak zdvihák nebude fungovať. Pred použitím zdviháka skrutku riadne dotiahnite.

IX. Záručná lehota a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vám zakúpený výrobok záruku dva roky od dňa príjmu. Pri splnenie záručných podmínok (uviedeno nížie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisné miesta sú na stránkach www.extol.sk).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predvíť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.

10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11. Nárok na záruku zaniká, ak:
 - a) výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. lakovanie atď.).
14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70
 E-mail: servis@madalbal.sk

ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje,
 že ďalej označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh uvedené prevedenie,
 vyhovuje príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie.
 V prípade, že neschválime žiadne zmeny na zariadení, toto vyhlásenie stráca svoju platnosť.

Zdvihák hydraulický pojazdný 80110

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami:
 EN 1494; EN 292; DIN 76024

a nasledujúcimi predpismi:
 2006/42 EC

v Zlíne 2.5.2011



Martin Šenkýř
 člen predstavenstva a.s.

Hidraulikus kerekess emelő

Gyártó: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky (Cseh Köztársaság)
 Forgalmaszó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Győmrői út 85-91. (Magyarország)
 A kiadás dátuma: 2. 5. 2011

www.extol.hu

Telefax: (1) 297-1270, Telefon: (1) 297-1277

I. Műszaki adatok

Típuszám:	80110
Tömeg:	7,3 kg
Teherbírás:	2 tonna
Emelési tartomány (emelési magasság):	135-342 mm

II. A termék jellemzői

A 80110 típuszámú hidraulikus kerekess emelő max. 2 tonna tömegű terhek emelésére szolgál.
 A hidraulikus kerekess emelő nem professzionális, illetve nem ipari használatra szolgál.

III. Alkalmazott piktogramok és jelek




	A hidraulikus kerekess emelő első használata előtt olvassa el a használati utasítást.
	Teljesít az Európai Unióban előírt követelményeket.
	A hidraulikus emelő használata közben látásvédő eszköz kell használni.
	A munkavégzés során védőkesztyűt kell használni.

IV. Részegységek és működtető elemek

A szegélynyíró részei:


1. Emelőnyereg
2. Váll
3. Fogantyú
4. Foglalat
5. Kézi emelőkar
6. Kerék
7. Biztonsági csavar
8. Leengedő csavar
9. A kézi emelőkar biztosítására szolgáló csap
10. A kézi emelőkar rögzítésére szolgáló bevágás



V. Az emelő használatával kapcsolatos biztonsági utasítások

A hidraulikus emelő használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A megadott utasítások be nem tartása esetén súlyos személyi sérülés következhet be. A jelen használati utasítást jó állapotban kell tartani, és a hidraulikus emelő közelében kell elhelyezni, annak érdekében, hogy az emelőt használó személyek szükség esetén ismét elolvashassák. A hidraulikus emelő kölcsönadása vagy eladása esetén az emelővel együtt át kell adni a teljes használati utasítást is.

- Ne emelje a terhet más személyek vagy állatok közelében.
- Az emelőt nem szabad a maximális megengedett teherbírásnál nagyobb teherrel megterhelni.
- Az emelőt mindenkorral és mindenkorban kell elhelyezni. Mindig győződjön meg róla, hogy az emelő elhelyezésére szolgáló felület (padlózat) biztonságosan meg tudja-e tartani a megterhelt emelőt.
- A munka (emelés) megkezdése előtt figyelmeztesse a közelben lévő személyeket.
- Győződjön meg róla, hogy a hidraulikus emelő alkalmas a tervezett munkafeladat elvégzésére.
- Ne emeljen szilárdban lerögzített terhet, illetve ismeretlen tömegű terhet.



- Ne használjon olyan emelőt, amelyen az emelő teherbíró képessége nincs jól láthatóan feltüntetve.
- Ne használja az emelőt, ha az sérült vagy elhasználódott.
- A hidraulikus emelőt kizárolag erre fizikailag alkalmas, az emelőt kezelni képes, az emelő használatára kioktatott, 18 évnél idősebb személyek használhatják.
- A teher emelésének megkezdése előtt minden ellenőrizze, hogy a leengedő csavar (1. ábra, 8. pozíció) erősen meg van-e húzva.
- A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a munkaterület biztonságos-e, és veszély esetére menekülő út rendelkezésre áll-e.
- A hidraulikus emelővel történő munkavégzés megkezdése előtt biztosítsa a teljes munkaterület zavartalan belátását. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a felügyelettel másik személyt kell megbízni.
- A hidraulikus emelővel történő munkavégzés közben megfelelő védőlábbel és védőkesztyű kell viselnii.
- A biztonsági csavar (1. ábra, 7. pozíció) beállítását nem szabad megváltoztatni.
- A hidraulikus emelővel nem szabad személyeket, illetve állatokat emelni.
- Mindig ellenőrizze, hogy az emelőnyerget (1. ábra, 1. pozíció) lévő teher megfelelően van elhelyezve.
- Mindig biztosítsa a felemelt teher stabil helyzetét, a személyi sérülések, illetve az anyagi károk elkerülése érdekében.
- Különös figyelemmel járjon el, ha a hidraulikus emelő maximálisan kitolt (felemelt) helyzetben van.
- A kézi emelőkart nem szabad meghosszabbítani.
- Ügyeljen, hogy a teher ne legyen ütésnek vagy vibrációk kitéve.
- Ne használja az emelőt teher lehorgonyzására.
- Ügyeljen, hogy a hidraulikus emelő használatakor függőlegesen (a padlózatra merőlegesen) álljon.
- A felemelt terhet nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- A kizárolag a hidraulikus emelővel felemelt teher alatt nem szabad munkát végezni. A felemelt teher alatt csak akkor szabad munkát végezni, ha a teher megfelelően meg van támasztva, valamint lezuhanás ellen biztosítva van. Gépkocsi felemelése előtt a sebeségváltót tegye az első sebességfokozatba, húzza be a kéziféket, és támassza meg a kerekeket.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a felemelt tehernek senki ne támaszkodjon neki.

VI. Az emelő használatra történő előkészítése

- A kézi emelőkart (1. ábra, 5. pozíció) tegye be a foglalatba (1. ábra, 4. pozíció), majd fordítsa el úgy, hogy a kézi emelőkar biztosítására szolgáló csap (1. ábra, 9. pozíció) a kézi emelőkar rögzítésére szolgáló bevágásban (1. ábra, 10. pozíció) legyen.
- A hidraulikus emelő oldalán lévő anyacsavarokra tegye fel a fogantyút (1. ábra, 3. pozíció).
- A munkavégzés előtt először lazítsa meg a leengedő csavart (1. ábra, 8. pozíció) annak érdekében, hogy a hidraulikus térből a levegő eltávozzon, egyébként az emelő nem fog működni. A hidraulikus emelő használatának megkezdése előtt húzza meg erősen a leengedő csavart.

VII. Az emelő használata

A TEHER FELEMELÉSE

- Helyezze el a hidraulikus emelőt függőleges (a padlózatra merőleges) helyzetben a teher alá, olyan módon, hogy a nem biztosított felemelt teher egyensúlyban legyen.
- A terhet a kézi emelőkar fel-le mozgatásával lehet a szükséges magasságba felemelni.
- Biztosítsa (rögzítse) megfelelően a felemelt terhet.

A TEHER LEENGEDÉSE

- Győződjön meg róla, hogy sem személy, sem tárgy nincs a leengedendő teher útjában! Lassan és óvatosan lazítsa meg a leengedő csavart (1. ábra, 8. pozíció), és hagyja a hidraulikus emelő vállát (1. ábra, 2. pozíció) lassan leereszkedni. A teher leengedésekor fokozott figyelemmel kell eljárni annak érdekében, hogy személyi sérülés ne következzen be.
- Az emelőváll leereszkedése után húzza meg erősen a leengedő csavart.

VIII. Tisztítás és karbantartás

A hidraulikus emelőt tartsa tisztán, és szükség szerint végezze el az emelő különböző részeinek kenését. Amennyiben a hidraulikus emelő nem működik megfelelően, próbálja meg a hiba okát az alábbi táblázatban megadott segítségével megszüntetni.

Probléma	Lehetséges ok	A hiba elhárítása
Az emelő nem emeli meg a terhet	Nincs elegendő mennyiségű olaj a hidraulikus térben.	Töltsön be olajat a hidraulikus térbé.
	Az emelő hidraulikus terében levegő van.	Légtelenítse az emelő hidraulikus terét.
	A szelepek nem zárnak megfelelően.	Néhány szor emelje fel, majd engedje le terheletlen állapotban az emelővállat.
	A leengedő csavar nincs meghúzva.	Húzza meg a leengedő csavart.
Az emelő (emelőváll) teher alatt leereszkedik.	A szelepek nem zárnak megfelelően.	Néhány szor emelje fel, majd engedje le terheletlen állapotban az emelővállat.
	A leengedő csavar nincs meghúzva.	Húzza meg a leengedő csavart.
Az emelő nem emeli fel a terhet a maximális magasságra.	Nincs elegendő mennyiségű olaj a hidraulikus térben.	Töltsön be olajat a hidraulikus térbé.
	Az emelő hidraulikus terében levegő van.	Légtelenítse az emelő hidraulikus terét.
Emeléskor a kézi emelőkar rugózik.	Nincs elegendő mennyiségű olaj a hidraulikus térben.	Töltsön be olajat a hidraulikus térbé.
	Az emelő hidraulikus terében levegő van.	Légtelenítse az emelő hidraulikus terét.
Az emelő (emelőváll) nem ereszkedik le teljesen.	Az emelő hidraulikus terében levegő van.	Légtelenítse az emelő hidraulikus terét.
	A rugó sérült.	Cserélje ki a rugót.
	A mozgó részek kenése nem megfelelő.	Végezze el az emelő mozgó részeinek kenését.
A leengedő csavar alól olaj folyik ki.	A hidraulikus térbén túl sok olaj van.	Engedje ki a fölösleges olajat.
	A leengedő csavar nincs meghúzva.	Húzza meg megfelelően a leengedő csavart.

Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítani, akkor forduljon a hidraulikus emelő javítására meghatalmazással rendelkező egyik Extol márkaszervizhez (a legközelebbi márkaszerviz címe a www.extol.hu webapon található meg).

A HIDRAULIKUS TÉR LÉGTELENÍTÉSE

Amennyiben a hidraulikus térbén levegőbúborékok találhatók, ez a hidraulikus emelő teljesítményének csökkenését idézheti elő. Lazítsa meg a légtelenítő csavart, majd a (terheletlenül) mozgassa néhány szor hirtelen fel-le a kézi emelőkart, és nyomja ki ezzel a levegőbúborékokat a hidraulikus térből. Végül húzza meg erősen a légtelenítő csavart.

AZ OLAJ BETÖLTÉSE

A hidraulikus emelő optimális teljesítménye szempontjából fontos, hogy az olajszint az olajkiengedő nyílás alsó szélénél legyen. Szükség esetén töltson be olajat a hidraulikus térbé az alábbi eljárás szerint.

- Engedje le az emelővállat és a kézi emelőkart.
- Emelje fel az emelőt függőleges helyzetbe, majd csavarozza ki az olajkiengedő csavart.
- Töltsön be a hidraulikus térbé SAE 10 viszkozitási osztályú hidraulikaolajat. Annyi olajat kell betölteni, hogy az olajszint az olajkiengedő nyílás alsó szélénél legyen.
- A kézi emelőkart hirtelen fel-le mozgatásával nyomja ki a levegőbúborékokat a hidraulikus térből.
- Csavarozza vissza és húzza meg erősen az olajkiengedő csavart.
- A hidraulikus emelőt helyezze ismét vízszintes helyzetbe.

KENÉS

Motorolajjal rendszeresen végezze el a hidraulikus emelő különböző részeinek kenését.

IX. Garanciális idő és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.Š e) pont; Ptk. 305S - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseihez összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Az eladó köteles a vevő részére áradni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegyre minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell áradni.
4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésekktől mentesen, olyan módon becsomagolva kell áradni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkal együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizárálag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.

8. A jelen garanciávalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
9. A garanciális javításokat kizárálag a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használata vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt;
 - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft.-vel;
 - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;
 - (d) a termék valamely részegységeit nem eredeti részegységre cseréltek;
 - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
 - (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmenyek között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - (k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.

13. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező hibákért.
14. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
15. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügyemenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK megfelelőségi nyilatkozat

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

kijelenti, hogy az alábbiakban ismertetett készülék, miként annak forgalomba hozott kivitelei is, megfelel az Európai Unió vonatkozó biztonsági követelményeinek.
A termék általunk jóvá nem hagyott módosításai esetén jelen nyilatkozatunk érvényét veszíti.

80110 típusú hidraulikus kerekess emelő

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
EN 1494; EN 292; DIN 76024

illetve az alábbi előírással összhangban történt:
2006/42 EC

Zlín 2.5.2011



Martin Šenkýř
a részvénnytársaság igazgatónak tagja